

NVR 간편 매뉴얼



Chapter 1. 라이브 화면 정보 (Live Screen)

라이브 보기는 실시간으로 각각의 카메라에서 비디오 이미지를 실시간으로 가져와 보여줍니다. NVR은 전원이 켜지 면서 자동으로 다음 화면처럼 라이브 모니터가 가능합니다. 감시할 카메라 화면 분할을 선택하거나 선택한 카메라에 연결된 PTZ (팬/틸트/줌) 제어를 비롯하여 알람(Digital Output)을 조작할 수 있습니다. 또한 이 화면에서 원하는 카메 라 검색 및 시스템 설정 기능을 실행할 수 있습니다.

1) 제조사 로고 및 NVR 소프트웨어 버전

업체 로고 아이콘, 펌웨어 버전을 나타냅니다.

2 카메라 정보

카메라 이름, 해상도, 비트레이트, IP 주소 정보가 표시됩니다.

③ 전원 및 시간정보

전원 버튼

전원버튼 클릭 시 시스템 종료 혹은 재시작을 할 수 있습니다.

시간 정보

시스템의 년, 월, 일과 시간 정보가 표시됩니다.[설정] → [시스템] → [시간 및 날짜]에서 설정할 수 있습니다.

④ IP 정보

NVR의 등록된 IP 정보를 표시합니다. (더블 클릭하면 네트워크 인터페이스 창이 뜹니다.)

⑤ 화면 분할 방식 선택 및 카메라 채널 번호

화면 분할 방식 선택

한 화면에 표시할 카메라 수 및 모양을 선택합니다. 마우스로 선택할 수도 있지만 키보드로 선택할 수도 있습니 다. Tab 키를 누르면 다음 화면 모드를 선택합니다. Control 키와 Tab 키를 함께 누르면 이전 화면 모드를 선택 합니다. Page Down 키를 누르면 같은 화면 모드에서 다음 페이지를 보여주고, Page Up 키를 누르면 같은 화면 모드에서 이전 페이지를 보여줍니다.

카메라 채널 번호

화면에 표출할 카메라를 선택합니다. 선택한 카메라 버튼은 다른 카메라 버튼과는 다르게 표시됩니다. 카메라를 선택하면 화면 분할 방식에 따라서 자동으로 화면이 갱신됩니다. 또한 카메라 영상을 직접 클릭해도 해당 카메 라를 자동으로 선택합니다. 선택한 카메라는 화면 분할 방식에서 동시에 보여줄 카메라 그룹을 결정하며 카메라 와 연결된 PTZ (팬/틸트/줌)을 조작하는데 이용합니다. 각 카메라 버튼 밑에 있는 램프는 카메라와 관련된 이벤 트를 알려 줍니다. 빨간색 램프는 녹화, 노란색 램프는 움직임 감지 등과 같은 이벤트 발생을 의미합니다.

⑥ 검색, 화면 잠금, 전환, 시스템 설정

검색 (Search)

녹화된 영상 및 이벤트를 검색하는 모드로 전환합니다. 마우스로 이 버튼을 누르거나 Esc 키를 눌러 실행시킬 수 있습니다.

팬틸트 줌 (PanTilt & Zoom)

클릭하시면 활성화됩니다. 활성화될 경우 선택된 카메라 화면의 좌상단에 제어 버튼이 표시됩니다. 카 메라 PTZ와 디지털 줌(NVR 자체지원)을 지원합니다.

화면 잠금 (Lock Screen)

시스템을 일시적으로 사용할 수 없도록 잠급니다. 마우스로 이 버튼을 누르거나 Scroll Lock 키를 눌러 실행시킬 수 있습니다. 잠긴 시스템은 재생되는 모든 영상을 숨깁니다. 잠금을 풀기 위해서는 사용자 와 암호를 입력해야 합니다. [설정]->[화면]에서 이 기능을 사용하지 않도록 변경할 수 있습니다.

화면 전환 (Switch Camera)

카메라 전환 방식을 시작하거나 멈춥니다. 다음 카메라로 넘어가는데 걸리는 시간은 [설정]->[화면]에 서 설정할 수 있습니다. 마우스로 이 버튼을 누르거나 F3 키를 눌러서 실행시킬 수 있습니다.

시스템 설정 (System Configuration)

시스템 설정을 할 수 있는 메뉴를 보여줍니다.

Chapter 2. 검색 화면 정보 (Search Screen Information)

검색 화면에서 녹화된 영상과 음성, 이벤트 등을 검색할 수 있습니다. 디스크에 녹화되어 있는 자료를 날짜/시간 단 위로 검색해서 재생할 수 있으며 이외에도 정지 이미지를 저장하고 CD-RW/DVD/USB등의 다양한 매체로 백업할 수 도 있습니다



1 날짜 및 시간



녹화된 NVR의 날짜 및 시간을 검색하는 메뉴입니다. (클릭하면 날짜 창이 뜹니다) 날짜 하단의 노란색 바는 움직임 감지 등과 같은 이벤트 정보의 유무를 나타냅니다. 녹화된 영상 정보가 있으 면 날짜의 색상이 빨간색, 영상 정보는 지워지고 이벤트 정보만 남을 경우 흰색, 영상 정보와 이 벤트 정보 모두 없을 경우 회색으로 표시됩니다.

2 타임 라인

달력에서 선택한 날짜에 대한 하루 전체 정보를 표시합니다. 원하는 지점을 선택하면 그 시간에 해당하는 초 단위의 확대된 정보가 상세 정보 표시줄(Detail Information Bar)에 표시됩니다.

하루치 정보 표시줄 (Daily Information Bar)

아래 그림 파란색 테두리는 달력에서 선택한 날짜에 대한 하루 전체 정보를 표시합니다. 원하는 지점을 선택하면 그 시간에 해당하는 초 단위의 확대된 정보가 상세 정보 표시줄(Detail Information Bar)에 표시됩니다.

- 11/1-2	 	11/101		hann h	177.1	III			171	eel
17:45:00			17:46	:00			17:47	:00		

상세 정보 표시줄 (Detail Information Bar)

하루치 정보 표시줄에서 선택된 지점의 녹화 및 이벤트 정보를 표시합니다. 상세 정보 표시줄에는 초를 나타내는 세 로로 그어진 초침이 있고, 각 초침 한 칸은 1초를 뜻합니다. 초침 아래에는 녹화된 시간이 1분마다 숫자로 표시되어 있습니다. 현재 화면에 재생되고 있는 부분의 위치는 하늘색 세로선이 가리키고 있습니다. 마우스 왼쪽 버튼을 눌러 서 원하는 위치의 자료를 재생할 수 있습니다. 자료가 없는 부분을 클릭하면 가장 가까운 자료가 있는 곳으로 자동 으로 이동합니다. 마우스 휠 버튼을 위로 올리면 선택된 시간보다 이전 부분의 정보를 보여주고 마우스 휠 버튼을 아래로 내리면 선택된 시간의 다음 부분의 정보를 보여줍니다. 하루치 정보 표시줄에서 선택된 지점의 녹화 및 이벤 트 정보를 표시합니다. 상세 정보 표시줄에는 초를 나타내는 세로로 그어진 초침이 있고, 각 초침 한 칸은 1초를 뜻 합니다. 초침 아래에는 녹화된 시간이 1분마다 숫자로 표시되어 있습니다. 현재 화면에 재생되고 있는 부분의 위치는 하늘색 세로선이 가리키고 있습니다. 마우스 왼쪽 버튼을 눌러서 원하는 위치의 자료를 재생할 수 있습니다. 자료가 없는 부분을 클릭하면 가장 가까운 자료가 있는 곳으로 자동으로 이동합니다. 마우스 휠 버튼을 위로 올리면 선택된 시간보다 이전 부분의 정보를 보여주고 아래로 내리면 선택된 시간의 다음 부분의 정보를 보여줍니다.

17:45:00 17:47:00

(3) 녹화 재생 제어



녹화 자료의 재생은 재생과 멈춤 버튼으로 제어합니다. 재생 속도는 기본적으로 재생 버 튼을 한 번 누르면 1배속으로 설정됩니다. 재생 도중에 반복해서 재생 버튼을 누르면 재 생 속도가 변경됩니다. 현재 지원하는 재생 속도는 1배속, 2배속, 4배속, 8배속, 16배속, 32 배속, 1/4배속, 1/2배속이며 누를 때마다 순서대로 변경됩니다. 10초 앞으로 이동, 10초 뒤

로 이동 버튼으로 간편하게 원하는 시간대에 검색이 가능하며, 프레임 단위로 이동하는 기능은 1초 뒤로 이동, 1분 뒤로 이동, 1초 앞으로 이동, 1분 앞으로 이동 버튼으로 조정합니다. 동시에 여러 카메라 녹화 자료를 검색 하고 있을 경우 제어는 모든 카메라에 동시 적용됩니다.

④ 라이브, 확대, 이벤트, 백업

라이브 (Live)

라이브 라이브 버튼을 누르면 검색을 끝내고 다시 메인 화면으로 돌아갑니다.

검색 화면 확대 (Search Screen expand)

 환대 현재 보이는 화면을 확대 또는 축소할 수 있는 제어 버튼을 보여줍니다. 선택된 카메라 화면의 우 축하단 위에 제어 버튼이 표시됩니다.

이벤트 검색 (Event Search)

이벤트 이벤트 정보창을 표시합니다. 기본적으로 현재 타임 라인에 선택된 시간의 이벤트 정보를 표시하며 날짜, 시간 및 이벤트 정보의 종류와 카메라를 선택하여 이벤트를 검색할 수 있습니다. 검색된 이벤트 정보를 선택하면 해당 영상의 위치로 바로 이동 및 재생이 됩니다.

(5) 화면 분할 방식 및 카메라 선택

NVR 검색 모니터 한 화면에 표시할 카메라 수 및 모양과 원하는 채널의 카메라 번호를 눌러 선택하는 기능입니다.

백업 (Backup)

▲ 백업 백업은 검색 모드에서 디스크에 녹화되어 있는 자료를 날짜, 시간 및 카메라 단위로 선택하여 CDR/RW, DVD-R/RW, DVD+RW, USB 하드 디스크, USB 플래시 메모리로 백업하는 기능을 제공합니다.

• 이미지 백업 및 모자이크 (Image Backup)

백업 하고자 하는 카메라 화면을 선택 후 백업 메뉴를 클릭하여 이미지를 저장할 수 있습니다. 또한 추가적으로 이미지 특정 부분을 드래그 하여 모자이크 처리도 가능하며, 영상 백업을 원할 시 동영상 백업 버튼을 눌러 진행할 수 있습니다.





• 백업할 기간, 카메라를 선택 (Select File Catalog to Backup)

동영상 백업 버튼을 눌러 백업할 기간, 카메라를 선택하여 백업을 진행합니다.

									백업									
기간 1	20	23-11	1-06		18:5	5:21	~	20	23-1	1-06		18:5	6:22					
	9	2	8	4	B	6	7	8	9	10	90	12	18	13	18	16		
2	17	18	19	20	21	22	28	23	25	23	Ð	23	20	80 m	81	82		
가메다	49	80	80 B1	52	55	83	55	53	50	53	59	c0	00 00	33 62	30 68	3 03		
				O	O	O	0				0		O		0		ŏ	
니므망 비밀번호 원본 크기	 529.	2 kB	5.0															
장치 3	Sant	Disk_	3.2G	en1	-	(12.9	GB /	15.7	GB)								
হ ম্ব	시진	탁																
																		I mile me

번호	메뉴	기능 설명
1	기간	동영상 백업을 할 기간을 선택합니다.
2	카메라	동영상 백업을 할 카메라를 선택합니다.
3	장치	USB 및 기타 저장장치 이름이 표시되고 전체 용량과 사용중인 용량이 표시됩 니다.
(4)	동작	시작을 누르면 동영상 백업이 시작됩니다.

※ 오디오, 녹화 시간 처리방법, 이벤트 오버레이 영상, 마스킹 등 옵션에 따라 동영상 백업 시간, 용량의 차이가 있습니다. Chapter 3. 카메라 (Camera) 😨 설정 뵺 💽 카메라

카메라/비디오 관련 기능을 조정합니다. 영상의 밝기나 색감 등을 조정할 수 있고, 카메라 소스를 선택할 수 있습니다. (**설정→카메라**)

			×1-1-1			_				
		(2) 이름	 네트워크 카메라 	밝기	대비	채도	색조	숨김	스트리밍	OSI
	1	PIR 카메라	PIR 카메라	50	50	50	50	×	 V 	
	2	IHD-IR36(대회의실 IP Wall)	IHD-IR36(대회의실 IP Wall)	50	50	50	50	×	\checkmark	
	3	ITX-어안 카메라	ITX-어안 카메라	50	50	50	50	×	1	
	4	대회의실 EMSTONE_D 돔카메라	대회의실 EMSTONE_D 돔카메라	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	5	309호 프린터	309호 프린터	50	50	50	50	x	 V 	
	6	금오 실화	금오 실화	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	7	금오 열화상	금오 열화상	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	8	AI PAD 얼굴인식	AI PAD 얼굴인식	50	50	50	50	×	~	
	9	180도카메라	180도카메라	50	50	50	50	×	~	
	10	EOC 열화상 카메라	EOC 열화상 카메라	50	50	50	50	×	 V 	
	11	EMSTONE_D 실화상 카메라	EMSTONE_D 실화상 카메라	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	12	EMSTONE_D 열화상 카메라	EMSTONE_D 열화상 카메라	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	13	LED 카메라	LED 카메라	50	50	50	50	×	 V 	
	14	회의실 베란다 스피드돔 (ANTKR ASA-30L36)	회의실 베란다 스피드돔 (ANTKR ASA-30L36)	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	15	KBS2	KBS2	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	16	SBS	SBS	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	17	KBS1	KBS1	50	50	50	50	×	 V 	
	18	MBC	MBC	50	50	50	50	×	 Image: A second s	
	19	EMSTONE LPR CAMERA	EMSTONE LPR CAMERA	50	50	50	50	×	 V 	
	20	311호	311ㅎ	50	50	50	50	X	1	
네트워크	크 카	케라 (5) 자세히 (6)	자동 연결 🛛 🔿 현재 카메라 배치	적용		8	네트워크	코 카메리	아름 복사	
									0	
카메라	개수									64
카메라	신호	9 손실 이벤트 연결		1) 복	구 이벤트	연결			
UIUI	1171							최소((3	Polic

번호	메뉴	기능 설명
1	다중선택	첫번째 열에 있는 체크박스를 이용해 여러 개의 카메라 설정을 동일하게 설정할 수 있습니다. 각 열의 제목을 포함한 첫번째 줄의 체크 박스를 선택 했을 경우 변경하는 설정 내용이 모든 카메라에 동시에 적용됩니다.
2	카메라 이름	카메라의 이름을 변경합니다. 라이브 화면에서 카메라 이름을 표시하거나 네트워크 클라이언트에서 표시되는데 이용됩니다.
3	네트워크 카메라	채널과 연결할 네트워크 카메라를 등록된 카메라 목록에서 선택하거나 선 택을 해제할 수 있습니다
4	색감조정 및 숨김	해당 카메라의 색감을 조정합니다. 숨김 기능을 활성화시키면 해당 카메라 는 라이브 화면에서 비활성화되지만 녹화 및 네트워크 전송, 검색 등의 다 른 모든 기능은 정상적으로 동작합니다.
5	자세히	현재 NVR과 연동되어 있는 네트워크 카메라를 검색, 등록하는 메뉴입니다.
6	자동 연결	현재 등록되어 있는 네트워크 카메라 소스를 등록한 순서대로 불러와 연결 시킵니다.
0	현재 카메라 배치 적용	라이브 화면에서 임의로 변경한 채널 순서를 실제 채널 순서로 적용합니다.
8	네트워크 카메라 이름 복사	네트워크 카메라 이름을 채널 이름으로 복사합니다.
9	손실 이벤트 연결	연동된 카메라가 손실되었을 때 이벤트를 발생시킵니다.
10	복구 이벤트 연결	연동된 카메라가 복구되었을 때 이벤트를 발생시킵니다.

7

Chapter 4. 카메라 네트워크 카메라 추가 및 연동 (Network Camera Source)

채널과 연동된 네트워크 카메라를 세팅, 등록, 삭제할 수 있습니다.

		네트	트워크 카메라 소	쓰			
192.168.90.204-IP CAMERA	모델	에이앤티 코리아 🔹	RTSP 포트	554	* *	녹화	stream1 (H.264) 💌
	주소	192.168.90.204	오디오 포트	2300	*	라이브 (높은 품질)	stream1 (H.264) 🔻
	포트	80 🗘 🗇 HTTPS	이벤트 포트	2400	*	라이브 (보통 품질)	stream1 (H.264) 🔻
	사용자	admin	이벤트 소스		*	라이브 (낮은 품질)	stream1 (H.264) 🔻
	비밀번호		인증	자동	*	네트워크 (높은 품질)	stream1 (H.264) 💌
	오디오 사용	사용 👻	미디어 서비스		*	네트워크 (보통 품질)	stream1 (H.264) 💌
	연	결 및 입력수 검사	공개 주소 사용		*	네트워크 (낮은 품질)	stream1 (H.264) 🔻
	전송방식	TCP 기반 RTP 🔹	연결 유지	사용	•	SSH 터널링	*
	스트림 수신	항상 🔻	SRTP	사용안함	•		
192.168.90.204-IP CAMERA	버퍼링 크기	0	센서	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	없음		
추가 삭제 🛧 🔸			릴레이	1 + 0 +	없음		
UPnP / ONVIF IP 카메라 검색	상태	비디오 1 / 오디오 1					
							ti t.co. \$101co.

1 카메라 등록 (Camera Register)

• 모델 (Model)

연결할 네트워크 카메라의 모델을 선택합니다. 선택한 네트워크 카메라의 모델 종류에 따 라 설정할 수 있는 항목이 달라집니다. 지원하는 목록은 "지원하는 IP 카메라" 내용을 참조 하시기 바랍니다.

• 주소 (Address)

연결할 네트워크 카메라의 IP 주소 또는 도메인 주소를 입력합니다. 모델이 RTSP IP Camera일 경우 포트 번호를 제외한 나머지 경로도 입력합니다.

• 포트 (Port)

연결할 네트워크 카메라의 포트 번호를 입력합니다. 카메라의 설정을 바꾸지 않았다면 해당 네 트워크 카메라 모델의 기본 설정 포트가 기본값으로 설정되어 있습니다

• 사용자 (User)

네트워크 카메라에 접근하기 위해 필요한 인증 정보 중 사용자 ID를 입력합니다. 자세한 내용 은 네트워크 카메라 제조사의 설명서를 참조하세요

비밀번호 (Password)

네트워크 카메라에 접근하기 위해 필요한 인증 정보 중 비밀번호를 입력합니다. 자세한 내용은 네트워크 카메라 제조사의 설명서를 참조하세요.

8

• 오디오 사용 (Audio Enable)

네트워크 카메라의 Audio In/Out의 사용 여부입니다. 법률에 의해 대부분의 장소에서 불특정 다수에 대한 음성녹음은 불법에 해당하므로 초기값은 "사용 안함"으로 되어 있습니다.

• 연결 및 입력 수 검사 (Check Connection & Inputs)

모델과 주소, 포트, 사용자, 비밀번호, 해상도 등의 항목을 입력한 후 이 버튼을 클릭해서 최초 접속을 시도해 네트워크 카메라가 가지고 있는 센서나 릴레이 및 상태 정보를 갱신합니다. 이 작업을 수행해서 문제가 없을 때만 새로운 네트워크 카메라를 등록할 수 있습니다.

전송 방식 (Transport)

RTSP 네트워크 카메라의 데이터 전송 방식을 선택합니다. 현재 TCP기반 RTP, UDP 기반 유니 캐스트 RTP, HTTP 기반 RTSP, UDP 멀티캐스트 RTP 방식이 사용 가능합니다.

② 고급 설정 (Advanced settings)

NVR에 표출할 카메라에 대한 부가기능 메뉴입니다.

- RTSP 포트 (RTSP Port)
 연결할 네트워크 카메라의 RTSP 포트를 설정합니다. 사용자가 입력한 RTSP 포트 번호를
 사용할 경우, 체크 박스를 활성화합니다
- 오디오, 이벤트 포트 (Audio, Event Port)
 오디오, 이벤트 포트번호를 활성화합니다.
- 이벤트 소스 (Event Source)
 이벤트 소스 수신하는 방식을 선택합니다.
- 인증 (authentication)
 RTSP를 연결할 때 인증하는 방식을 선택합니다.
- 미디어 서비스 (Media Service) ONVIF에서 지원하는 미디어 서비스를 선택합니다.
- 공개 주소 사용 (Use public address)
 사설 IP 환경에 연결되어 있는 카메라의 주소를 사설 IP 대신 현재 접속한 공개 IP를 사용 합니다 이 항목은 ONVIF IP 카메라와 UDP 테크놀로지 IP 카메라를 선택한 경우에만 활성 화됩니다.
- 연결 유지 (Keep Alive)
 RTSP/ONVIF IP 카메라에서 연결 유지 기능을 선택합니다.
- 센서 (Sensor)
 네트워크 카메라에 연결된 센서 정보를 NVR의 특정 번호에 연결 설정합니다.

• 릴레이 (Relay)

네트워크 카메라에 연결된 릴레이 정보를 NVR의 특정 번호에 연결 설정합니다.

- 녹화 (Record Profile)
 녹화에 사용될 네트워크 카메라 비디오 영상의 해상도를 선택합니다. 카메라에서 지원하는 목록(Profile) 중 선택할 수 있습니다.
- 라이브 (Live Profile)
 라이브에 사용될 네트워크 카메라 비디오 영상의 해상도를 선택합니다. 카메라에서 지원하
 는 목록(Profile) 중 선택할 수 있습니다.

• 네트워크 (Network Profile)

CMS 등 네트워크 클라이언트에 전송해줄 비디오 영상의 해상도를 선택합니다.





Chapter 5. 실시간 라이브 카메라 위치 조정 (Real-time live camera positioning) 라이브 화면 오른쪽 부분에 카메라 채널 번호 창이 있습니다.

그림과 같이 위치를 옮기고자 하는 카메라 채널번호를 마우스 왼쪽 버튼으로 선택 후 이동하고자 하는 채널 번호에 옮겨 카메라 위치를 조정할 수 있습니다. (카메라 채널번호 상단에 있는 재설정 버튼을 누르면 원래 배열로 돌아오게 됩니다.)



11

Chapter 6. 카메라 PTZ와 팬틸트 줌 (Camera PTZ & PTZ Zoom)

★ 팬틸트줌 팬/틸트/줌은 카메라 방향을 가로/세로로, 렌즈를 확대/축소하는 기능입니다. 마 우스로 버튼을 누르거나 F2 키를 누르면 현재 선택한 카메라 화면 우측하단 위 에 컨트롤 패널이 나타납니다. 컨트롤 패널은 현재 선택된 카메라가 PTZ를 지원하는 모델인지 여부에 따라 형태가 다르게 나타납니다. PTZ를 지원하는 모델은 PTZ 동작 기능과 함께 부가적인 기능들을 사용하는 옵션패널이 보여집니다. 반면 PTZ를 지원하지 않는 모델은 디지털 PTZ만 사 용 가능합니다.

• PTZ 모드 메뉴 (PTZ Mode Menu)



1번은 확대인 줌인(Zoom In), 2번은 축소인 줌 아웃(Zoom Out),
3번은 홈 포지션(Home Position)으로 이동(기능이 존재하는 카메라만 가능), 4번은 디지털줌, 광학줌 모드 전환 기능 5번은 부가기능 패널을 보여줍니다.





이 버튼을 눌러서 **카메→ PTZ** (Camera PTZ) 모드와 **디지털 줌** (Digital Zoom) 모드를 전환할 수 있습니다

• **부가기능 패널 (Add-on Panel)** 카메라의 프로토콜을 사용하여 아래 기능을 지원합니다

